

# MINOR RWS

MSF  
MASS  
SURFACE FINISHING

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





Minor-RWS-P/CF avec bord en PU.  
Minor-RWS-P/CF mit Heckklappe in PU.



Bord en PU.  
Mit Heckklappe  
in PU.

AFOCAB-RWS:  
Cabine insonorisée et anti-  
éclaboussure, complète avec  
raccord pour la décharge continue  
des eaux.  
Schallschutzkabine und  
Spritzschutz, komplettiert mit  
Anschluss für den kontinuierlichen  
Wasserablauf.



## Aus Tradition ein essentielles und funktionelles Design.

Die **Minor**-Serie ist das Ergebnis eines lang bewährten Projekts, das mehrere tausend zuverlässige Maschinen mit hoher Vibrationsfrequenz (3.000 Rpm) bei gleichzeitiger starker Steigerung der Fliehkraft der eingesetzten Vibrationsmotoren hervorgebracht hat und entstand für das Polieren von Hi-Tech-Kugeln. In der Tabelle auf der nebenstehenden Seite wird das Produktangebot basierend auf zwei Modellen unterschiedlicher Größe dargestellt, die in zahlreichen Kombinationen von Versionen und Zubehör zur Verfügung stehen. In andere Worten ist die **Minor** Serie eine optimale Investition und der langfristige Rückwert übersteigt die Erwartungen häufig erheblich.










Die Schallschutzkabine und der Spritzschutz AFOCAB-RWS bestehen aus HDPE.



“E” - interrupteur magnétothermique limité aux fonctions de marche et arrêt, à protection thermique du motovibrateur;  
 “E” – Leitungsschutzschalter begrenzt auf die Start- und Stoppfunktionen mit thermischem Schutz des Unwuchtmotors;



“MP-GM” – Tableau commande doué de microprocesseur, Inverter, clavier avec boutons fonction, potentiomètre pour le réglage de la vitesse, display et bouton démarrage/d'arrêt, interrupteur général et d'urgence (Rouge/Jaune),  
 “MP-GM” – Die Bedienungsstafel ist ausgestattet mit Mikroprozessor, Inverter, Tastenfeld mit Bedientasten, Potentiometer für die Regulierung der Geschwindigkeit, Display und Start/Stop Taste, genereller Schalter und Alarmschalter (rot/gelb)



## MINOR-RWS-P/CF

## MINOR-RWS-mini-P/CF

## AFOCAB-RWS

Machine standard type	Cuve et bord	Code commande interrupteur magnétothermique « E »	Code tableau de commande MP-GM	Capacité cuve litres	Puissance KW
Standard Maschinentyp kapazität	Wanne und Heckklappe Leistung	Bedientafel “E”	Magnetothermische MP-GM	Code Bedienfeld Liter	KW
MINOR-RWS-P/CF	PU	E1	MP-1GM	18	0,65
MINOR-RWS-mini-P/CF	PU	E1	MP-0GM	9	0,26



VIA SAN CARLO, 21  
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334  
FAX. +39 0362 931440  
E-MAIL [INFO@ROLLWASCH.IT](mailto:INFO@ROLLWASCH.IT)



[WWW.ROLLWASCH.COM](http://WWW.ROLLWASCH.COM)  
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

